

Lampor på Raycore fiberkonverterare



Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av din operatör och har inga inställningsmöjligheter för dig som slutanvändare.

För er som inte har kabel-TV varianten så har ni 2 lampor mindre.

Lampor	Färg	Beskrivning
POWER	Blå	Tänd då enheten får spänning.
TV POWER <i>endast kabel-TV</i>	Blå	Tänd då kabel-TV-enheten får spänning.
TV OPT IN <i>endast kabel-TV</i>	Grön	Lyser när optiska insignalen för kabel-tv är på rätt nivå (-3 till -9 dBm).
FX <i>Fiberanslutning</i>	Grön/Orange	Lyser vid länk på ansluten fiberkabel mot Internet. <i>Blinkar vid datatrafik.</i>
LAN9/TM <i>RJ45 anslutning</i>	Röd/Grön/Orange	Lyser vid länk på ansluten RJ45-kabel mot Internet. <i>Blinkar vid datatrafik.</i>
LAN1-LAN8 <i>Kundanslutning</i>	Röd/Grön/Orange	Lyser vid länk mot ansluten enhet. <i>Blinkar vid datatrafik.</i>

Färgen på lysdioderna visar aktuell hastighet på en port: FX, LAN9/TM eller LAN1-LAN8

Röd: 10 Mb/s

Grön: 100 Mb/s

Orange: 1000 Mb/s

Observera att alla lampor släcks automatiskt efter fem minuter då det inte varit någon ändring i länkstatus. För att tända lamporna igen, drag ur eller sätt i en kontakt.